

Streichputz

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Idoneo come rivestimento riempitivo e strutturabile. Utilizzabile come mano di fondo per intonachini a base di resine a dispersione o sintetiche e come promotore di adesione nei sistemi di isolamento termico a cappotto ZEROTHERM (WDVS).



ca. 12 h	250-300 g m ²	VOC 2010 hWb-30 g/l < 1,0 g/l				ca. 2-4 h

Conformità / Monitoraggio

U

Tipo di materiale

Fondo e promotore di adesione contenente quarzo, resistente agli agenti atmosferici.

Colore

Bianco

Grado di lucidità

Opaco

Legante base

Dispersione di resina sintetica (dispersione acquosa polimerica)

Peso specifico

Circa 1,6 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà

Resistente alle intemperie secondo VOB, a bassa tensione meccanica, permeabile al vapore

Perizia/Omologazione

Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.

Tinta base adatta

Colorabile con paste coloranti comunemente disponibili in commercio, fino a un massimo del 2%, oppure mediante il sistema tintometrico ZERO MiX.

Tempo di essiccazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 2 - 4 ore e sopravernicabile dopo 12 ore. Soprattutto nella stagione fresca e con un alto tasso di umidità, è prevedibile un'essiccazione ritardata.

Diluizione

Acqua pulita

Tipo di applicazione

A pennello o a rullo

Temperatura di applicazione

Minimo 5°C per aria e fondo

Consumo di materiale	Ca. 250 - 300 g/m ² , per mano
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidone di plastica da 8 kg, 25 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata. Flutare e rilavare il nuovo intonaco. Eliminare completamente le pitture per calce e cemento. Applicare ZERO Fungi Ex su muschio e alghe e lasciar agire per 24 ore, eliminare mediante un getto di vapore. Consolidare i supporti fortemente assorbenti e sfarinanti con ZERO Tiefengrund Ti 77. Applicare una mano di fondo su vecchie pitture integre e intonaci appartenenti ai gruppi di malta P II e P III, utilizzando ZERO Fassadengrundhärter e ZERO Fassadengrund miscelati in rapporto fino a 1:1. Piccole imperfezioni stuccare con stucco per facciate idoneo.
Ciclo di applicazione	<u>Mano di fondo</u> ZERO Streichputz, diluito con acqua fino a un massimo del 10%.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene massimo < 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non mescolare con altri prodotti. I fondi umidi o non completamente legati possono provocare danni sul rivestimento superiore (ad es. bolle e crepe). I substrati alcalini, ad esempio le basi nuove e cementate, influiscono negativamente sul tempo di essiccazione. Per le superfici con efflorescenze saline, non è garantita la durata della struttura di rivestimento sopra menzionata. I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.08.2025