

Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert

Versione: 27.07.2017

Descrizione del prodotto	Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert
Materiale	Rivestimento decorativo per parete e soffitti, conforme alla norma DIN EN 15102. Prodotto in filo di fibra di vetro, pigmentato, dotato per resistenza al taglio. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo i fondamenti DIBT.
Campo di applicazione	Impiego su superfici intonacate leggermente crepate per livellamento. Come applicazione decorativa per le pareti. Conforme ai requisiti dello standard ÖKO-Tex 100
Controllo	CE
Proprietà	Selezionare il sistema di verniciatura a seconda del grado di sollecitazione. Il tessuto in fibra di vetro è dimensionalmente stabile, coprente su crepe e può essere pulito.
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito e compatto. Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture che potrebbero mostrare effetto emolliente con acqua. Livellare correttamente le aplanarità con ZERO Faserhaftspachtel. Fondi altamente assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Hydrogrund SLF. Supporti poco assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 oppure con altri fondi idonei ZERO.
Lavorazione	ZERO Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert deve essere incollato con ZERO Toptex Kleber SLF. La colla viene applicata alla parete oppure, con un idoneo apparecchio da tappeziere, sul retro del tessuto. Osservare i contrassegni sul retro. Non incollare il tessuto in fibra di vetro a corsie invertite. Nella zona di contatto, portare le corsie bene a contatto fra di loro. La pressione senza bolle avviene, se possibile, con una spatola da tappeziere o con altri utensili idonei. Asportare le parti sporgenti negli angoli e lungo una spatola da tappeziere o di un righello con un taglierino ben affilato. In corrispondenza degli angoli esterni, il tessuto può essere levigato leggermente lungo i bordi con una carta abrasiva fine inumidita, di grana P 240 o ancor più fine (senza bucare), cosa che rompe leggermente il bordo permettendo di applicare il tessuto di vetro senza bolle intorno all'angolo esterno e di premerlo. Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (18 °C) è di ca. 7 - 12 ore.
Rivestimento	Dopo completa asciugatura, ZERO Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert deve essere rivestito/verniciato con sostanze applicative ZERO idonee, a seconda delle caratteristiche superficiali.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.