

Toptex Maler-Glasvlies Roh

Versione: 25.08.2020

Denominazione di mercato	Toptex Maler-Glasvlies Roh
Materiale	Rivestimento decorativo per parete e soffitti, conforme alla norma DIN EN 15102. Prodotto in filo di fibra di vetro, grezzo, dotato per resistenza al taglio. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo i fondamenti DIBT.
Campo di applicazione	Impiego su superfici intonacate leggermente crepate per livellamento. Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU come componente nel sistema Toptex.
Conformità/controllo	CE U 
Proprietà	Selezionare il sistema di verniciatura a seconda del grado di sollecitazione. Il tessuto in fibra di vetro è dimensionalmente stabile, coprente su crepe e può essere pulito.
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito e compatto. Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture che potrebbero mostrare effetto emolliente con acqua. Livellare correttamente le aplanarità con ZERO Faserhaftspachtel. Fondi altamente assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Hydrogrund SLF. Fondi poco assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua.
Lavorazione	ZERO Toptex Maler-Glasvlies Roh deve essere incollato con ZERO Toptex Kleber SLF. La colla viene applicata alla parete. Non incollare mai il tessuto a corsie invertite. Lo ZERO Toptex Maler-Glasvlies Roh tagliato viene incollato a battuta o con la tecnica del taglio doppio. Non incollare il tessuto in fibra di vetro a corsie invertite. Nella zona di contatto, portare le corsie bene a contatto fra di loro. La pressione senza bolle avviene, se possibile, con una spatola da tappezziere o con altri utensili idonei. Premere le parti sporgenti con attenzione negli angoli ed asportarle (l'umidificazione del tessuto con una spugna negli angoli facilita la piega nelle zone d'angolo) e lungo una spatola da tappezziere o di un righello con un taglierino ben affilato. In corrispondenza degli angoli esterni, il tessuto può essere levigato leggermente lungo i bordi con una carta abrasiva fine inumidita, di grana P 240 o ancor più fine (senza bucare), cosa che rompe leggermente il bordo permettendo di applicare il tessuto senza bolle intorno all'angolo esterno e di premerlo. Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (18 °C) è di ca. 7 - 12 ore.
Rivestimento	Dopo completa asciugatura, ZERO Toptex Maler-Glasvlies Roh deve essere rivestito/verniciato con sostanze applicative ZERO idonee, a seconda delle caratteristiche superficiali.

Toptex Maler-Glasvlies Roh

Versione: 25.08.2020

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.