

Denominazione di mercato	Faserhandspachtel
Tipo di materiale	Stucco in polvere Stucco a base di gesso conforme alla norma DIN EN 13963 (stucco per fughe) e DIN EN 13279 (stucco per superfici in gesso).
Campo di applicazione	Per interno. Utilizzabile su tutti i supporti minerali come calcestruzzo, intonaco, pietra, cemento cellulare, muratura e simili. Per il riempimento di crepe, avvallamenti e difetti come anche per creare superfici lisce e piane secondo la direttiva Q1 - Q4 su parete e soffitto e per incollare e riempire le fughe di lastre in gesso, fibre di gesso e prefabbricate. Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione dei produttori delle lastre prefabbricate. Non adatto per vetro, plastica, legno, metallo e supporti a dispersione.
Conformità	CE
Colore	Bianco Carrara
Legante base	Base di gesso - bonificata
Spessore di riporto a umido	Max. 0 - 6 mm per mano
Proprietà	Ottimo riempitivo, eccellente potere adesivo, resistente, senza ritiro, smerigliatura semplice fino a zero
Tipo di applicazione	Introdurre circa 15 litri di acqua limpida e fredda per 25 kg di polvere in un recipiente pulito e aggiungere ZERO Faserhaftspachtel. Mescolare con forza in modo da formare una massa senza grumi. Per riempire crepe e fori, utilizzare una massa più consistente rispetto alle stuccature sulle superfici. Dopo un tempo di maturazione di 2 - 3 minuti, lo stucco può essere trattato con una spatola o una cazzuola. Le piccole aplanarità si possono eliminare con una tavola spugnosa umida prima dell'indurimento completo. La superficie stuccata può essere smerigliata dopo l'indurimento. Per evitare una essiccazione irregolare delle pitture successive durante gli interventi di ripassatura, può essere necessario mesticare i punti migliorati o anche tutta la superficie con ZERO Acryl Tiefengrund.
Tempo di applicazione	Dopo la preparazione con acqua pulita circa 45 minuti a + 20° C
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	1 kg di polvere su 1 m ² con uno spessore di applicazione di 1 mm
Stoccaggio	In luogo asciutto
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso



Faserhaftspachtel

Versione: 21.08.2019

Confezione	Sacco da 25 kg
Osservazione preliminare	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363, DIN 1168
Preparazione del supporto	Applicare ZERO Faserhaftspachtel solo su supporti puliti e portanti. Rimuovere i residui di grasso, olio e cera prima di applicare lo stucco. Applicare su fondi altamente assorbenti, sabbiosi e gessati una mano di fondo con Acryl Tiefengrund ZERO o con altro fondo idoneo ZERO.

Annotazione

Non mescolare con altri prodotti.

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!