

Profilasur

Versione: 17.03.2020

Denominazione di mercato	Profilasur
Tipo di materiale	Velatura per legno a base di resina alchidica
Campo di applicazione	Per interni ed esterni. Per tutti i tipi di legno a misura e a precisione limitata.
Colore	16 colori standard, incolore, tintabile con ZERO MiX
Grado di lucidità	Satinato opaco
Legante base	Resina alchidica a lungo olio speciale
Pigmenti base	Pigmenti di ossido di ferro idrato microfini, colloidali
Peso specifico	Circa 0,9 +/- 0,1
Proprietà	Resistente agli agenti atmosferici, protezione duratura dai raggi UV, facile applicazione, elevata permeabilità al vapore acqueo, a strato sottile
Tinta base adatta	Mescolabile solo l'uno con l'altro
Tempo di essiccazione	Completamente asciutto dopo circa 6 - 7 ore. Può essere verniciato dopo circa 24 - 28 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Tipo di applicazione	A pennello, a spatola, con spruzzatore adatto
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 80 - 110 ml/m ² a seconda della capacità di assorbimento del fondo
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	2,5 l, 10 l
Struttura del sistema	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 / scheda tecnica BFS n. 18
Preparazione del fondo	<p>Il fondo deve essere asciutto e portante. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più portanti. Lisciviare i vecchi strati di vernice portanti, quindi levigare fino a renderli opachi. Sostituire il legno danneggiato. Lavare i tipi di legno oleosi e resinosi con diluente nitro. Deresinare e isolare i punti nodosi e resinosi. Impregnare il legno di conifera nuovo e i punti di legno deteriorati dalle intemperie.</p> <p>Esterni: Impregnare il legno di conifera nuovo e le superfici del legno deteriorate dalle intemperie con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur. Poi verniciare con 2 mani di ZERO Profilasur nel colore di legno adatto. Non utilizzare ZERO Profilasur incolore da sola nelle parti esterne.</p>

Profilasur

Versione: 17.03.2020

Interni:	applicare 1 - 2 volte ZERO Profilasur colorata o incolore.
Ristrutturazione:	Pulire e levigare accuratamente i vecchi strati di pittura smalto portanti. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più portanti per mezzo di sverniciatori o meccanicamente e poi lavare accuratamente. All'esterno, impregnare il legno grezzo e deteriorato dalle intemperie con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS. Eseguire la velatura con un colore di legno adatto e applicare 2 mani di ZERO Profilasur.

Valori limite UE per il Contenuto VOC

Categoria: eLb-400 g/l (2010), questo prodotto contiene \leq 400 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

Per l'applicazione su grandi superfici, ad es. soffitti e pareti, si consiglia - a causa dell'odore caratteristico delle vernici a base di resina alchidica - di impiegare sistemi di verniciatura su base acquosa (ad es. gli smalti ZERO Aqua).

Secondo l'attuale stato delle cognizioni tecniche, la lucentezza iniziale diminuisce solo dopo alcuni giorni in seguito all'indurimento.

Il tempo di essiccazione viene ridotto con temperature basse, elevata umidità dell'aria e notevoli quantità di applicazione.

Per evitare un eventuale fastidio dovuto al cattivo odore, non trattare le superfici interne di mobili e armadi con sostanze di applicazione diluibili in solventi.

Il colore intrinseco e la traspirabilità dei diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello.

In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice.

Grazie alla tecnica di sbiancamento è possibile trattare i componenti in legno ingrigiti come componenti più chiari a misura. A tal proposito applicare dapprima 12 mani intermedie coprenti di ZERO Vorlack in appoggio al colore più chiaro del legno e in seguito lo smalto nel senso della venatura. Per la valutazione della superficie si consiglia di applicare una mano di prova.