



Farben für Profis

Scheda tecnica

HealthTec Premium

Versione: 24.07.2020

Denominazione commerciale HealthTec Premium

Tipo di materiale	Colore monostrato a ottimo potere coprente e senza conservanti per interni. Lavabilità ottima e attivo antimicrobicamente
Campo di applicazione	Per interni. Per tutti i supporti compatti e adatti per le pitture a dispersione.
Colore	Bianco
Legante base	Dispersione di resina sintetica
Peso Peso	Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm ³
Caratteristiche	<p>Colore monostrato senza conservanti. Ottimo potere coprente, inodore, facile da applicare, permeabile al vapore, ottimo riempimento, applicabile a spruzzo airless. Privo di sostanze nocive, solventi e ammorbidenti. Resistente ai disinfettanti. Libero da sostanze di annebbiamento.</p> <p>Prodotto edile a emissioni verificate secondo schema AgBB 2015 e 2018.</p> <p>Uso sicuro in ambienti in cui vengono prodotti o trattati prodotti alimentari.</p> <p>Attività antimicrobica verificata contro lo Staphylococcus aureus MRSA, Escherichia coli e Staphylococcus aureus.</p>
Dati identificativi in base alla norma DIN EN 13 300	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 1; rapporto di contrasto/potere coprente: classe 1 con un rendimento di 170 ml/m ² o circa 6,5 m ² /l; grado di brillantezza: extraopaco; granulometria massima: fine (< 100 µm)
Coloranti adatti	Coloranti universali o per pitture a dispersione.
Tempo di essiccazione	2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e supporto.
Stoccaggio	In luogo fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	12,5 l
Struttura del sistema	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363



Farben für Profis

Scheda tecnica

HealthTec Premium

Versione: 24.07.2020

Preparazione del fondo Il supporto deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci nuovi. Applicare una mano di fondo ai supporti assorbenti e agli intonaci di gesso con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 oppure con altri fondi idonei ZERO.

Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Applicare una mano di fondo ZERO Acryl Tiefgrund sugli intonaci di calce e di cemento intatti.

Sistema di verniciatura Applicare ZERO HealthTec Premium, se necessario 2 volte
Ideale in combinazione con ZERO Haftgrund WP.

Valori limite UE per il contenuto VOC Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene $\leq 1,0$ g/l VOC

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Grandezza dell'ugello		Angolo di spruzzaggio	Pressione di spruzzaggio	Diluizione
	Inch				
Airless	0,021-0,026		40-80°	ca. 150	ca. 5-10 %

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

L'elevata elasticità dei materiali sigillanti per superfici verniciabili utilizzati per il rivestimento (ad es. sigillanti acrilici) può provocare l'insorgere di crepe sulla vernice. Inoltre, è possibile che il rivestimento riporti degli scolorimenti. A seconda dei casi è necessario condurre delle prove proprie ai fini di valutazione.

Migliorie superficiali sono più o meno visibili a seconda dello stato dell'oggetto e non possono essere evitate come indicato nel memorandum BFS n. 25.

Per ottenere una superficie con elevata capacità di pulitura, raccomandiamo l'uso di colori a dispersione con superficie lucida.

In caso di condizioni di luce sfavorevoli (luce laterale) raccomandiamo l'uso di ZERO Q4 MattFinish.

L'uso di gradazioni cromatiche causa scostamenti dai dati tecnici.

Mescolabile solo con materiali simili e coi prodotti menzionati nella presente scheda.